




# Schéma zapojení MBV P




přívod  
stlačeného  
vzduchu



.....výfuk



.....páčkový ventil – svěrák odpíná  
při povolené páčce



.....jednotka úpravy vzduchu – montáž dle  
průtoků šipek: filtr s regulátorem  
olejovač



.....konec rychlospojky