




Schéma zapojení MBV P




.....výfuk

přívod
stlačeného
vzduchu



.....páčkový ventil – svěrák odpíná
při povolené páčce



.....jednotka úpravy vzduchu – montáž dle
průtoků šipek: filtr s regulátorem
olejovač



.....konec rychlospojky